



# MANUAL DO USUÁRIO

## PAINEL ELETRÔNICO DE CHAMADA

Válido para o modelo 100434

Versão 2023

## ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO \_\_\_\_\_ p.3
2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS \_\_\_\_\_ p.4
3. CUIDADOS E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO \_\_\_\_\_ p.4
4. GUIA DE INSTALAÇÃO \_\_\_\_\_ p.5
  - 4.1. FIXAÇÃO
  - 4.2. ALIMENTAÇÃO
  - 4.3. RECOMENDAÇÕES
5. CONFIGURAÇÕES DO PAINEL \_\_\_\_\_ p.5
  - 5.1. COMO CADASTRAR OS ACIONADORES
  - 5.2. COMO AJUSTAR O SINAL SONORO
  - 5.3. COMO AJUSTAR O NÚMERO DE TRANSMISSÕES
  - 5.4. COMO AJUSTAR O TEMPO DO CICLO
  - 5.5. COMO AJUSTAR O TEMPO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA
  - 5.6. FUNÇÃO F6
  - 5.7. COMO AJUSTAR A HORA
  - 5.8. FUNÇÃO F8
  - 5.9. COMO DEFINIR OUTRAS OPÇÕES DE SINAL SONORO
  - 5.10. COMO EXCLUIR TODOS OS ACIONADORES
  - 5.11. COMO RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA
  - 5.12. COMO AJUSTAR O VOLUME
  - 5.13. COMO EXCLUIR APENAS UM ACIONADOR
6. OPERAÇÕES BÁSICAS \_\_\_\_\_ p.11
  - 6.1. COMO ACIONAR O PAINEL
  - 6.2. COMO CANCELAR A CHAMADA NO PAINEL

## 1. INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos. É um prazer ter você como nosso cliente.

Nesse manual de instruções você vai encontrar todas as informações necessárias para instalar, configurar e manter seu painel em pleno funcionamento. Para dúvidas que vão além do aqui informado, entre em contato conosco:

E-mail: [sac@displaypaineis.com.br](mailto:sac@displaypaineis.com.br)

Telefone: (62) 3207-3333

### ADVERTÊNCIAS PARA O USUÁRIO

#### CUIDADO: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não permita que crianças fiquem próximas do produto em funcionamento;
- Mantenha os controles remotos ou outros meios de acionamento fora do alcance de crianças;
- O usuário não deve tentar reparar ou modificar o produto. Para isso, deve procurar assistência técnica qualificada;
- Tudo o que não está expressamente previsto nesse manual de instruções deve ser considerado como não permitido;
- É importante guardar esse manual para eventuais consultas;
- Esse aparelho não se destina ao uso de crianças ou de pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido as devidas instruções ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

## 2. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Painel Eletrônico</b>	
Frequência de operação (recepção)	433 Mhz
Alimentação	DC 9 V 2000 mA
Ganho de recepção	20-30 m

<b>Controle Remoto Transmissor</b>	
Frequência de operação	433 Mhz
Alcance de transmissão	20-30 m

## 3. CUIDADOS E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO

- As orientações presentes nesse manual devem ser lidas atentamente antes de instalar o produto;
- A instalação deve ser feita apenas por pessoas qualificadas e com experiência em instalação de produtos eletrônicos;
- O equipamento não deve ser instalado em locais de risco. A má fixação dos componentes implica em possíveis riscos para a segurança, tais como quedas que podem atingir pessoas ou objetos;
- As instalações devem ser realizadas de acordo com a norma NBR-5410;
- A alimentação elétrica deve ser interrompida antes de efetuar qualquer intervenção na instalação;
- Deve-se verificar se o aterramento foi corretamente realizado;
- O instalador deve proporcionar todas as informações relativas ao funcionamento em caso de emergência e entregar ao usuário o manual de instruções que acompanha o produto;

- A Display Painéis não se responsabiliza pelo uso inapropriado ou má instalação do equipamento.

## **4. GUIA DE INSTALAÇÃO**

### **4.1. FIXAÇÃO**

Para a instalação do painel em parede de concreto, utilize um conjunto de fixação com buchas 6 ou 8 mm e parafusos. O painel deve ser cuidadosamente encaixado no suporte fixado na parede através dos furos localizados em sua parte superior.

### **4.2. ALIMENTAÇÃO**

Após fixar corretamente o painel na parede, conecte o terminal de alimentação da fonte ao conector de alimentação do painel, localizado em seu canto lateral direito (visão frontal).

### **4.3. RECOMENDAÇÕES**

Recomenda-se a instalação do painel em local visível e seguro ao público.

A fonte de alimentação somente deve ser ligada na tomada após ter a certeza de que a instalação está correta e segura. É recomendado que desligue os disjuntores da sua caixa de luz para obter plena segurança e evitar choques elétricos.

## **5. CONFIGURAÇÕES**

### **5.1. COMO CADASTRAR OS ACIONADORES**

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e então o painel exibirá 0001;
- 3) Pressione a tecla “Chamar” do acionador que deseja cadastrar como o de número 0001 e então a voz anunciará “Definido com sucesso”;
- 4) Com as teclas “▲” e “▼” do painel, navegue entre as opções de números disponíveis, sempre pressionando a tecla “Chamar” de cada acionador para defini-lo como o número desejado;
- 5) Pressione a tecla “⏪” do painel uma vez para retornar a “F1” e pressione “⏪” novamente para retornar ao modo de espera.

Obs.: Uma vez dentro das opções de número a serem cadastrados, “▲” aumenta a numeração, “▼” diminui a numeração e a tecla “Menu” navega entre os dígitos do número.

## 5.2. COMO AJUSTAR O SINAL SONORO

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F2” e a voz anunciar “Definir música PROMT”;
- 3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, pressione as teclas “▲” e “▼” para definir o sinal sonoro;

4) Pressione a tecla “⌂” do painel uma vez para retornar a “F2” e pressione “⌂” novamente para retornar ao modo de espera.

### 5.3. COMO AJUSTAR O NÚMERO DE TRANSMISSÕES

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F3” e a voz anunciar “Número de transmissões”;
- 3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, pressione as teclas “▲” e “▼” para definir o número de vezes em que o sinal sonoro é emitido no painel (de 001 a 999);
- 4) Pressione a tecla “⌂” do painel uma vez para retornar a “F3” e pressione “⌂” novamente para retornar ao modo de espera.

### 5.4. COMO AJUSTAR O TEMPO DO CICLO

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F4” e a voz anunciar “Ajuste do tempo da evidência”;
- 3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, pressione as teclas “▲” e “▼” para definir o tempo em que cada número é exibido no painel (de 001 a 099 segundos);

4) Pressione a tecla “⏪” do painel uma vez para retornar a “F4” e pressione “⏪” novamente para retornar ao modo de espera.

Obs: Deixando esse tempo configurado em 000, o painel exibirá sempre somente o primeiro número chamado.

#### 5.5. COMO AJUSTAR O TEMPO DE LIMPEZA AUTOMÁTICA

1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;

2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F5” e a voz anunciar “Ajuste automático do tempo de limpeza”;

3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, pressione as teclas “▲” e “▼” para definir o tempo que o painel mantém em seu visor o número chamado (de 001 a 999 minutos);

4) Pressione a tecla “⏪” do painel uma vez para retornar a “F5” e pressione “⏪” novamente para retornar ao modo de espera.

#### 5.6. FUNÇÃO F6

Essa função não deve ser alterada, sendo mantida sempre no padrão “P-58”.

#### 5.7. COMO AJUSTAR A HORA

1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;



- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F7” e a voz anunciar “Configuração do tempo”;
- 3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, pressione a tecla “Menu” novamente para navegar entre os campos de hora e minuto;
- 4) Dentro de cada campo, aumente ou diminua a numeração utilizando as teclas “▲” e “▼”;
- 5) Pressione a tecla “⌂” do painel uma vez para retornar a “F7” e pressione “⌂” novamente para retornar ao modo de espera.

#### 5.8. FUNÇÃO F8

Essa função não deve ser alterada, sendo mantida sempre no padrão “0”.

#### 5.9. COMO DEFINIR OUTRAS OPÇÕES DE SINAL SONORO

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F9” e a voz anunciar “Prelúdio seleção de elevadores”;
- 3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, pressione as teclas “▲” e “▼” para definir o sinal sonoro;
- 4) Pressione a tecla “⌂” do painel uma vez para retornar a “F9” e pressione “⌂” novamente para retornar ao modo de espera.

#### 5.10. COMO EXCLUIR TODOS OS ACIONADORES

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F10” e a voz anunciar “Apagar todos os números”;
- 3) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e, então, o painel exibirá “dEL.A”;
- 4) Pressione a tecla “Menu” até a voz anunciar “Apagar todos os números – Remoção bem-sucedida” e o painel voltar ao estado de espera.

#### 5.11. COMO RESTAURAR AS CONFIGURAÇÕES DE FÁBRICA

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “▲” até o visor mostrar “F11” e a voz anunciar “Restaurar as configurações de fábrica”;
- 3) Painel exibirá “0”. Pressione “▲” até que ele exiba “1”;
- 4) Pressione a tecla “Menu” até a voz anunciar “Restaurar as configurações de fábrica” e o painel voltar ao estado de espera.

#### 5.12. COMO AJUSTAR O VOLUME

- 1) No estado de espera, pressione as teclas “▲” e “▼” para definir o volume, sendo que “02” é o tom de menor altura e “16” é o tom de maior altura;
- 2) Aguarde até o painel voltar ao estado de espera.

### 5.13. COMO EXCLUIR APENAS UM ACIONADOR

- 1) No estado de espera, pressione e segure a tecla “Menu” do painel até o visor mostrar “F1” e a voz anunciar “Definir o número”;
- 2) Pressione a tecla “Menu” para entrar no menu de seleção e então o painel exibirá 0001;
- 3) Com as teclas “▲” e “▼” do painel, navegue entre as opções de números disponíveis até chegar ao número que deseja excluir;
- 4) Pressione a tecla “Menu” do painel até a voz anunciar “Remoção bem-sucedida - Definido com sucesso”;
- 5) Pressione a tecla “↶” do painel uma vez para retornar a “F1” e pressione “↶” novamente para retornar ao modo de espera.

Obs.: Uma vez dentro das opções de número a serem excluídos, “▲” aumenta a numeração, “▼” diminui a numeração e a tecla “Menu” navega entre os dígitos do número.

## 6. OPERAÇÕES BÁSICAS

### 6.1. COMO ACIONAR O PAINEL

Pressionando a tecla “Chamar” do acionador cadastrado, o número correspondente será exibido no painel.

## 6.2. COMO CANCELAR A CHAMADA NO PAINEL

Pressionando a tecla “Cancelar” do acionador cadastrado, o número correspondente será eliminado do visor do painel.

É também possível cancelar a chamada diretamente no painel, pressionando a tecla “U” quando o painel estiver exibindo a numeração que se deseja excluir.

A Display Painéis garante este produto contra defeitos de fabricação e/ou de componentes por um período de 12 meses, sendo facultado a mesma a opção de reparo ou troca do produto. Em regiões onde não existam serviços técnicos autorizados, as despesas de transporte/envio do equipamento à assistência técnica correrão por conta do consumidor. Essa garantia perderá o efeito nos seguintes casos: Utilização fora das especificações apresentadas nesse manual; Danos causados por agentes da natureza como raios, inundações etc; Danos causados por equipamentos acoplados ao mesmo; Reparos/consertos efetuados por agentes não autorizados; Casos em que se evidenciem a não responsabilidade do fabricante. Essa garantia restringe-se única e exclusivamente ao reparo ou substituição do equipamento, não abrangendo, portanto, indenizações decorrentes de danos físicos ou financeiros reclamados pelo consumidor, sejam eles imputados em função de falha ou mau funcionamento, visto que o desempenho do equipamento está vinculado às características ambientais de utilização e de instalação, condições essas que fogem do controle do fabricante. Como todo equipamento destinado ao complemento de segurança, o mesmo deve ser diariamente submetido a testes de funcionamento. Em caso de dúvida sobre sua eficácia, solicite imediatamente uma revisão técnica.

Display Painéis Eletrônicos EIRELI - EPP  
CNPJ 02.648.737/0001-40 - Inscrição Estadual 10.305.513-4  
Av. Caiapó, 762 - Santa Genevêva - CEP: 74672-400 - Goiânia, GO