



MANUAL DO USUÁRIO

RELÓGIO COM CALENDÁRIO E TEMPERATURA INDOOR 300 x 190 mm

Válido para o modelo 10110

Versão 2021

ÍNDICE

1. INTRODUÇÃO _____ p.3
2. CUIDADOS E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO _____ p.4
3. GUIA DE INSTALAÇÃO _____ p.4
 - 3.1. FIXAÇÃO
 - 3.2. ALIMENTAÇÃO
 - 3.3. RECOMENDAÇÕES
4. CONFIGURAÇÕES _____ p.5
 - 4.1. LEGENDA
 - 4.2. AJUSTE DAS FUNÇÕES
 - 4.3. MOSTRADOR OPCIONAL DE 12 OU 24 HORAS

1. INTRODUÇÃO

Obrigado por adquirir um de nossos produtos. É um prazer ter você como nosso cliente.

Nesse manual de instruções você vai encontrar todas as informações necessárias para instalar, configurar e manter seu relógio em pleno funcionamento. Para dúvidas que vão além do aqui informado, entre em contato conosco:

E-mail: sac@displaypaineis.com.br

Telefone: (62) 3207-3333

ADVERTÊNCIAS PARA O USUÁRIO

CUIDADO: INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

- Não permita que crianças fiquem próximas do produto em funcionamento;
- O usuário não deve tentar reparar ou modificar o produto. Para isso, deve procurar assistência técnica qualificada;
- Tudo o que não está expressamente previsto nesse manual de instruções deve ser considerado como não permitido;
- É importante guardar esse manual para eventuais consultas;
- Esse aparelho não se destina ao uso de crianças ou de pessoas com falta de experiência ou conhecimento, a menos que tenham recebido as devidas instruções ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.

2. CUIDADOS E SEGURANÇA NA INSTALAÇÃO

- As orientações presentes nesse manual devem ser lidas atentamente antes de instalar o produto;
- A instalação deve ser feita apenas por pessoas qualificadas e com experiência em instalação de produtos eletrônicos;
- O equipamento não deve ser instalado em locais de risco. A má fixação dos componentes implica em possíveis riscos para a segurança, tais como quedas que podem atingir pessoas ou objetos;
- As instalações devem ser realizadas de acordo com a norma NBR-5410;
- A alimentação elétrica deve ser interrompida antes de efetuar qualquer intervenção na instalação;
- Deve-se verificar se o aterramento foi corretamente realizado;
- O instalador deve proporcionar todas as informações relativas ao funcionamento em caso de emergência e entregar ao usuário o manual de instruções que acompanha o produto;
- A Display Painéis não se responsabiliza pelo uso inapropriado ou má instalação do equipamento.

3. GUIA DE INSTALAÇÃO

3.1. FIXAÇÃO

Para a instalação do relógio em parede de concreto, utilize o conjunto de fixação com buchas 6 ou 8 mm e parafusos que acompanha o produto. O painel deve ser cuidadosamente encaixado nos parafusos fixados na parede através dos furos localizados em sua parte traseira.

3.2. ALIMENTAÇÃO

Após fixar corretamente o relógio na parede, conecte o terminal de alimentação da fonte ao conector de alimentação do painel, localizado em sua tampa traseira.

A polaridade do conector de saída da fonte deve ser positiva do lado interno e negativa do lado externo.

3.3. RECOMENDAÇÕES

Recomenda-se a instalação do painel em local visível e seguro ao público.

A fonte de alimentação somente deve ser ligada na tomada após ter a certeza de que a instalação está correta e segura. É recomendado que desligue os disjuntores da sua caixa de luz para obter plena segurança e evitar choques elétricos.

4. CONFIGURAÇÕES

4.1. LEGENDA

Botão A: Acessa o modo de ajuste e altera a função sob regulagem

Botão B: Aumenta a contagem do item em regulagem

Botão C: Volta ao modo de exibição normal

4.2. AJUSTE DAS FUNÇÕES

No modo de exibição normal (relógio ligado), pressione o botão A para acessar o modo de ajuste. O item ano começará a piscar. Pressione o botão B para ajustar o item conforme a posição desejada e em seguida a tecla A para passar para o próximo item.

A sequência de ajustes é Ano – Mês – Dia – Hora – Minutos. O dia da semana é atualizado automaticamente conforme mês e ano selecionados. Pressione a tecla C a qualquer momento para voltar ao modo de exibição normal.

4.3 MOSTRADOR OPCIONAL DE 12 OU 24 HORAS

Para alterar o modo de visualização do mostrador de 12 para 24 horas, ou vice-versa, no modo de exibição normal (relógio ligado), mantenha o botão B pressionado durante 5 segundos.

A Display Painéis garante este produto contra defeitos de fabricação e/ou de componentes por um período de 12 meses, sendo facultado a mesma a opção de reparo ou troca do produto. Em regiões onde não existam serviços técnicos autorizados, as despesas de transporte/envio do equipamento à assistência técnica correrão por conta do consumidor. Essa garantia perderá o efeito nos seguintes casos: Utilização fora das especificações apresentadas nesse manual; Danos causados por agentes da natureza como raios, inundações etc; Danos causados por equipamentos acoplados ao mesmo; Reparos/consertos efetuados por agentes não autorizados; Casos em que se evidenciem a não responsabilidade do fabricante. Essa garantia restringe-se única e exclusivamente ao reparo ou substituição do equipamento, não abrangendo, portanto, indenizações decorrentes de danos físicos ou financeiros reclamados pelo consumidor, sejam eles imputados em função de falha ou mau funcionamento, visto que o desempenho do equipamento está vinculado às características ambientais de utilização e de instalação, condições essas que fogem do controle do fabricante. Como todo equipamento destinado ao complemento de segurança, o mesmo deve ser diariamente submetido a testes de funcionamento. Em caso de dúvida sobre sua eficácia, solicite imediatamente uma revisão técnica.

Display Painéis Eletrônicos EIRELI - EPP
CNPJ 02.648.737/0001-40 - Inscrição Estadual 10.305.513-4
Av. Caiapó, 762 - Santa Geneveva - CEP: 74672-400 - Goiânia, GO