


MANUAL DO USUÁRIO PEDESTAL INOX - DEMARCADOR DE FILA

Válido para os modelos 100171,
100176, 100177 e 100178


Versão
2020

1. Componentes:



2. Guia de montagem:

- 1)** Retire o parafuso (5) e a arruela (4) da parte inferior do tubo (1) e guarde esses componentes;
- 2)** Encaixe a calota (2) sobre a base (3);
- 3)** Posicione a parte inferior do tubo (1) sobre o conjunto calota (2) + base (3);
- 4)** Coloque a arruela (4) na parte inferior da base e encaixe o parafuso (5), o apertando com uma chave de boca/fixa 17 mm



Para dúvidas que vão além do aqui informado, entre em contato conosco:

E-mail: sac@displaypaineis.com.br
Telefone: (62) 3207-3333